

## Access™

Controller / 控制器 / 컨트롤러

Safety Guide / 安全指南 / 안전 가이드



playstation.com/access-help/

CFI-ZAC1



5-054-745-21(1)

EN

## Health and Safety

Before using the product and/or accessories, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference. Parents, guardians of children, or caregivers should read this manual for safe use. Assistance may be needed to set up some parts of the product.

The product and accessories have been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock, or personal injury. Observe all warnings, precautions and instructions.

### ⚠ WARNING

#### RADIO WAVES

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (Bluetooth® and wireless LAN).
- Do not use the wireless networking feature in the following locations:
  - Areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using the console on their premises.
  - Areas near fire alarms, automatic doors and other types of automated equipment.

#### MAGNETS AND DEVICES

This product has magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place this product close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use such medical devices.

#### LITHIUM-ION BATTERY

Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. If the material comes into contact with the skin, eyes or clothes, immediately rinse the affected area with clean water and consult your doctor. The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the product is not in use.

#### YOUNG CHILDREN INJURIES

**CHOKING HAZARD** – Small parts. Keep the product and accessories out of the reach of young children. Young children may swallow small parts or may wrap the cable around themselves, which may inflict injury.

#### NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

unless you are authorized to do so in a SIE-published product document, support guide or similar tutorial. There is a risk of fire, electrical shock, or injury.

### ⚠ Precautions

#### Taking breaks

- Avoid prolonged continuous use of this product. Generally we recommend that you take 15-minute breaks for every hour of play.
- Avoid playing when you are tired or need sleep and stop playing immediately if you begin to feel tired.
- If you experience any of the following health problems, discontinue use of the product immediately. If symptoms persist, consult a doctor.
  - Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness
  - Discomfort or pain in a part of the body, such as eyes, ears, hands, or arms

#### Light bar

Do not stare at the light bar on the product when it is blinking. Stop using the product immediately if you experience any discomfort or pain.

#### Set up and handling

- Always ensure the product, accessories, or its connectors are free of liquid, excess dust and small particles.
- Do not expose the product, accessories, or battery to extremely high or low temperatures during operation, transportation, or storage.
- Do not leave the product or accessories in direct sunlight for extended periods (such as in a car during summer).
- Do not touch the connectors or insert anything into the product.
- Be careful not to pinch yourself while adjusting the extension arm.
- Do not use the product, accessories, cables, or connectors if they are damaged or modified.
- Do not leave the product or accessories on the floor or in a place where it may cause someone to trip or stumble.
- Do not place the product or accessories on surfaces that are unstable, tilted, or subject to vibration.
- Do not place heavy items on the product, accessories, or cables, throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Do not touch the product during an electrical storm when it is directly connected to the console.

## Specifications

## Specifications

Design and specifications are subject to change without notice.

Input power rating	5 V $\overline{\text{m}}$ 1,200 mA
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Battery voltage	3.7 V $\overline{\text{m}}$
Battery capacity	1,050 mAh
External dimensions	Approx. 141 × 39 × 191 mm (width × height × depth)
Weight	Approx. 322 g
Operating temperature	5 °C to 35 °C

#### System and device software

- The device software of this product is licensed to you under the terms of a separate end user license agreement. For details, visit [playstation.com/legal/product-ssla/](http://playstation.com/legal/product-ssla/).
- Always update the system software of your PlayStation®5 console and the device software of this product to the latest version.

### 繁體中文

## 健康與安全

使用產品和/或周邊機器前，請先仔細閱讀本手冊以及任何相容硬體的手冊。請保留使用說明以備未來使用。請遵循所有警告、注意事項和說明。進行控制器某些部分的設定時，可能需要協助。

本產品和周邊機器的設計已充分考量安全性。但是，任何電子裝置仍可能會因使用不當而導致火災、觸電或人身傷害。請遵循所有警告、注意事項和說明。

### ⚠ 警告

#### 無線電波

無線電波可能會影響電子設備或醫療裝置(例如，心律調節器)，這可能會造成故障和可能的傷害。

- 如果您有使用心律調節器或其他醫療裝置，請在使用無線網路功能 (Bluetooth®和無線LAN)前，諮詢您的醫生或醫療裝置的製造商。
- 請勿在下列地點中使用無線網路：
  - 禁止無線網路的區域，例如醫院中。在醫療機構的場所中使用主機時，請遵守機構的規定。
  - 火災警報器、自動門和其他類型的自動裝備的鄰近區域。

#### 磁鐵和裝置

本產品帶有磁鐵，可能會干擾心律調節器、心臟去顫器、可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本產品放置在這類醫療器材或使用這類醫療器材的人員附近。如果您有使用這類醫療器材，使用本產品前，請先諮詢您的醫生。

#### 鋰離子電池

請勿用手觸摸損壞或漏液的鋰離子電池。如果該材質與皮膚、眼睛或衣服接觸，請立即使用清水沖洗受影響的區域並諮詢您的醫生。如果沒有正常使用此裝置中的電池，可能有發生火災或化學灼傷的風險。請勿在沒有使用產品時，讓電池長時間處於充電狀態。

#### 幼童傷害

有窒息危險 - 小零件。請將產品和周邊機器置於幼童無法觸及之處。幼童可能會吞下小零件或將連接線纏繞在自己身上而造成受傷。

除非SIE發行的產品文件、支援指南或類似教學教材中有明確允許，否則切勿拆卸或改造產品或配件。

此等行為有可能導致火災、觸電或受傷。

### ⚠ 注意事項

#### 休息

- 避免長時間持續使用本產品。一般而言，我們建議您每玩一小時後休息15分鐘。
- 避免在疲倦或需要睡眠時遊玩，如果開始感到疲倦，請立即停止遊玩。
- 如果您遇到以下任何健康問題，請立即停止使用產品。如果症狀持續存在，請諮詢醫生。
  - 頭暈、噁心、疲勞或動暈症的類似症狀
  - 眼睛、耳朵、手或手臂等身體部位感到不適或疼痛

#### 光條

產品上的光條若正在閃爍，請勿直視它。若感受到任何不適或疼痛，請立即停止使用產品。

#### 設置和處理

- 務必確保產品、周邊機器或其端子沒有液體、過多的灰塵和微粒。
- 在操作、運輸或存放期間，請勿將產品、周邊機器或電池暴露在極高溫或極低溫環境中。
- 請勿讓產品或周邊機器長時間接受陽光直射(例如夏天放置在車內)。
- 請勿觸摸端子或將任何物品插入產品。
- 調整延伸臂時，請小心不要夾到自己。
- 若產品、周邊機器、連接線或端子損壞或遭改造，則請勿使用。
- 請勿將產品或周邊機器放置在地板上或可能導致別人絆倒之處。
- 請勿將產品或周邊機器放置在不穩定、傾斜或易晃動的表面上。
- 請勿在產品、周邊機器或連接線上放置重物，也不要拋擲產品或讓產品掉落，或以其他方式使產品承受強烈的物理衝擊。
- 在雷雨期間，若產品與主機處於直接連接的狀態，則請勿觸摸產品。

## 使用和處理

請按照本手冊中的指示使用產品和配件。不允許對產品進行分析或改造，或對其電路配置進行分析和使用。擅自改造本產品將喪失製造商的保證權益。

#### 保養和清潔

使用柔軟的乾布擦拭。請勿使用稀釋劑、揮發油或酒精。避免使用濕紙巾、化學布料和其他含有這類物質的產品。

## 關於產品壽命結束時的回收

本產品由許多可回收材料製成。產品包含鋰離子電池。丟棄本產品時，請遵循當地法規。

## 丟棄無線控制器


您可以回收本產品的鋰電池。丟棄產品時，請取下電池並依照當地丟棄電池的法規處理。

- 請在孩童無法觸及的地方取下電池，防止意外吞下螺絲等小零件。
- 取下防滑墊或電池護蓋時，請注意不要傷到指甲或手指。
- 可能需要協助以利取下本產品的電池。
- 為了安全，在丟棄電池前，請在電池的金屬部分貼上膠帶或封條。


#### 重要提示

除了丟棄產品之外，其他時候請勿取下螺絲，也不要從產品中取出電池。


- 將控制器翻面，讓底部朝上。




- 小心地將工具或較薄物體插入防滑墊和控制器之間的縫隙。拉起防滑墊並將其從控制器上撕下。



- 使用十字螺絲起子以取下電池護蓋的螺絲。取下護蓋。



- 從電池上拆下連接器。取出電池。



## 規格

設計和規格可能時有變動，恕不另行通知。

輸入功率額定值	5 V $\overline{\text{m}}$ 1,200 mA
電池類型	內置型鋰離子電池
電池電壓	3.7 V $\overline{\text{m}}$
電池容量	1,050 mAh
外部尺寸	約141 × 39 × 191 mm (寬度 × 高度 × 深度)
重量	約322 g
操作溫度	5 °C至35 °C

#### 系統和裝置軟體

- 本產品的裝置軟體係根據另外個別的最終使用者授權協議的條款授權給您。如需詳細資訊，請瀏覽 [playstation.com/legal/product-ssla/](http://playstation.com/legal/product-ssla/)。
- 請一律將PlayStation®5主機的系統軟體以及本產品的裝置軟體更新至最新版本。

한국어
-----

## 건강 및 안전

제품 및/또는 액세서리를 사용하기 전에 이 설명서와 호환 하드웨어 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 나중에 사용할 수 있도록 지침을 보관해 주십시오. 어린이의 부모 또는 보호자는 안전한 사용을 위해 이 설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. 컨트롤러의 일부 부품은 설정하는 데 지원이 필요할 수 있습니다.

이 제품 및 액세서리는 안전을 최우선으로 고려하여 설계되었습니다. 그러나 전기 기기를 부적절하게 사용하면 화재, 감전 또는 부상을 초래할 수 있습니다. 모든 경고, 주의사항 및 지침을 준수해 주십시오.

## ⚠ 경고

**무선 전파**

전파는 전자 장비 또는 의료 기기(예: 심박조율기)에 영향을 줄 수 있으며, 이로 인해 오작동과 부상이 발생할 수 있습니다.

- 심박조율기 또는 기타 의료 기기를 사용하는 경우 무선 네트워킹 기능(Bluetooth® 및 무선 LAN)을 사용하기 전에 의사나 의료 기기 제조업체에 문의해 주십시오.
- 다음 위치에서는 무선 네트워킹 기능을 사용하지 마십시오.
  - 병원 등 무선 네트워크의 사용이 금지된 곳. 이런 곳에서 제품을 사용할 때는 의료 기관의 규정에 따라 주십시오.
  - 화재 경보, 자동문 및 기타 타입의 자동화 장비 근처 구역.

**자석 및 기기**

이 제품에는 심장박동기, 심장충격기 및 프로그램 가능한 섀트 밸브 또는 기타 의료 기기에 간섭을 일으킬 수 있는 자석이 있습니다. 이 제품을 이러한 의료 기기 또는 이러한 의료 기기를 사용하는 사람과 가까이 두지 마십시오. 이러한 의료 기기를 사용하는 경우 이 제품을 사용하기 전에 의사와 상담해 주십시오.

**리튬 이온 배터리**

손상되었거나 누출이 발생한 리튬 이온 배터리를 취급하지 마십시오. 물질이 피부, 눈 또는 옷에 닿은 경우, 즉시 해당 부위를 깨끗한 물로 행군 후 의사와 상담해 주십시오. 이 기기에 사용된 배터리를 잘못 다루면 화재나 화학적 화상의 위험이 있습니다. 제품을 사용하지 않을 때는 배터리를 장시간 충전하지 마십시오.

**어린이 부상**

질식 위험 - 소형 부품. 제품 및 액세서리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

어린이가 작은 부품을 삼키거나 케이블을 몸에 감아 부상을 입을 수 있습니다.

**제품 또는 액세서리의 분해 또는 개조 금지**

SIE에서 발행한 제품 문서, 지원 가이드 또는 이와 유사한 튜토리얼에서 승인하지 않은 경우, 제품 또는 액세서리를 분해하거나 개조하지 마십시오. 화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.

## ⚠ 사용 전 주의

**휴식**

- 이 제품을 장시간 계속 사용하지 마십시오. 일반적으로 매 시간마다 15분 동안 휴식을 취하는 것이 좋습니다.
- 피곤하거나 수면이 필요할 때는 플레이하지 말고 피로감을 느끼기 시작하면 바로 플레이를 중단해 주십시오.
- 다음과 같은 건강 문제가 발생하면 제품 사용을 즉시 중단해 주십시오. 증상이 지속되면 의사와 상의해 주십시오.
  - 현기증, 메스꺼움, 피로 또는 멀미와 유사한 증상
  - 눈, 귀, 손 또는 팔과 같은 신체 부위의 불편함이나 통증

**라이트 바**

깜박이는 동안에는 제품의 라이트 바를 응시하지 마십시오, 불편함이나 통증이 느껴지면 즉시 사용을 중단해 주십시오.

**설정 및 취급**

- 제품, 액세서리 또는 커넥터에 액체, 과도한 먼지 및 작은 입자가 없는지 항상 확인해 주십시오.
- 작동, 이동 또는 보관 중에는 제품, 액세서리 또는 배터리를 매우 높거나 낮은 온도에 노출시키지 마십시오.
- 제품 또는 액세서리를 직사광선에 장시간 노출시키지 마십시오 (예: 여름철 차 안).
- 커넥터를 만지지 마시고 제품에 아무것도 넣지 마십시오.
- 확장 암을 조정하는 동안 몸이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.
- 제품, 액세서리, 케이블 또는 커넥터가 손상되었거나 개조된 경우 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 액세서리를 발이 걸려 넘어질 수 있는 장소나 바닥에 두지 마십시오.
- 불안정하거나 기울어지거나 진동이 있는 표면 위에 제품 또는 액세서리를 놓지 마십시오.
- 제품, 액세서리 또는 케이블에 무거운 물건을 올려놓거나, 제품을 던지거나, 떨어뜨리거나, 강한 물리적 충격에 노출시키지 마십시오.
- 제품이 콘솔에 직접 연결된 상태에서는 번개가 칠 때 제품을 만지지 마십시오.

## 사용 및 취급

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>이 설명서의 지침에 따라 제품과 액세서리를 사용해 주십시오. 제품의 분석 또는 개조 또는 회로 구성의 분석 및 사용은 허가되지 않습니다. 제품을 무단으로 개조하면 제조업체의 보증이 무효화됩니다.</div>
---

**관리 및 손질**

부드럽고 마른 천으로 닦습니다. 시너, 벤진 또는 알코올을 사용하지 마십시오. 물티슈, 화학 물질을 묻힌 천, 이와 비슷한 물질이 포함된 기타 제품은 사용하지 마십시오.

## 수명이 다한 제품의 재활용

제품은 재활용이 가능한 여러 재료로 만들어졌습니다. 본 제품에는 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다. 제품을 폐기할 때는 각 지자체의 폐기 관련 규정에 따라 주십시오.

## 무선 컨트롤러 폐기 방법

이 제품의 리튬 이온 배터리는 재활용이 가능합니다. 제품을 폐기할 때는 배터리를 분리한 후 지자체의 폐기 관련 규정에 따라 주십시오.

- 나사와 같은 작은 부품을 실수로 삼키는 일이 없도록 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 배터리를 분리해 주십시오.
- 미끄럼방지 밀판이나 배터리 커버를 분리할 때 손톱이나 손가락이 다치지 않도록 주의해 주십시오.
- 제품에서 배터리를 제거하려면 도움이 필요할 수 있습니다.
- 안전을 위해 배터리 폐기 전에 금속 부분에 테이프나 실을 붙여 주십시오.


**내장 배터리 사용 시의 주의 사항:**

이 제품은 충전식 리튬-이온 배터리를 사용하고 있습니다. 배터리를 부적절하게 다루게 되면 화재나 화상의 위험이 있으니 분해하거나, 부수거나 소각하지 마십시오. 손질할 때나 충전 시에는 제조사의 사용설명서에 나와 있는 지시를 따라 주십시오. 사용하지 않을 시에는 배터리를 오랫동안 충전 상태로 방치하지 마십시오. 배터리를 폐기할 때는 사용설명서의 지시에 따라 주십시오.


**중요**

제품을 폐기하는 경우 외에는 절대 나사를 제거하거나 제품에서 배터리를 꺼내지 마십시오.


**1 컨트롤러를 뒤집어 바닥이 위를 향하도록 합니다.**




**2 미끄럼방지 밀판과 컨트롤러 사이의 틈에 도구나 얇은 물체를 조심스럽게 끼워넣습니다. 미끄럼방지 밀판을 위로 당겨 컨트롤러에서 떼어냅니다.**



**3 십자드라이버를 사용하여 배터리 커버의 나사를 제거합니다. 커버를 분리합니다.**



**4 배터리에서 커넥터를 분리합니다. 배터리를 제거합니다.**



## 사양

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

<b>입력 전원 등급</b>	5V⎓1,200mA
<b>배터리 종류</b>	내장형 리튬-이온 배터리
<b>배터리 전압</b>	3.7V⎓
<b>배터리 용량</b>	1,050mAh
<b>외부 크기</b>	약 141×39×191mm (너비×높이×깊이)
<b>무게</b>	약 322g
<b>작동 온도</b>	5°C~35°C
<b>주파수</b>	Bluetooth®: 2400~2483.5MHz

**시스템 및 기기 소프트웨어**

- 본 제품의 기기 소프트웨어는 별도의 최종 사용자 라이선스 계약 조건에 따라 사용이 허가됩니다. 자세한 내용은 playstation.com/legal/product-ssla/를 참조해 주십시오.
- 항상 PlayStation®5 콘솔의 시스템 소프트웨어 및 이 제품의 기기 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트해 주십시오.

## 보증 규정

## 고객님께

- 보증을 받으시려면 필요사항(구입일, 판매점 정보, 제품명)이 기재된 구매 증빙 서류(현금 및 카드 영수증, 세금계산서)를 반드시 보관해 주십시오.

**보증 규정**

- 보증 기간은 구매일로부터 1년입니다. 단, 구매 증빙 서류가 없을 경우 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.가 별도로 정하는 기준에 따릅니다.
- 소비자 기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 준합니다.
- 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의 사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장이 발생한 경우에는 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리 또는 교환해 드립니다. 교환 시 새 제품과 성능과 안정성이 동일한 리퍼비스 제품이 교환될 수 있습니다.
- 보증 기간 중이라도 다음과 같은 경우는 비용이 청구됩니다.
  - 구매 증빙 서류가 없는 경우
  - 구매 증빙 서류에 구입 연월일, 판매점 정보 등이 없는 경우
  - 구매 증빙 서류가 본 제품과 일치하지 않는 경우나 본 제품의 구매 증빙 서류로 확인이 불가능한 경우
  - 사용상의 부주의, 당사 제품 및 당사가 인정한 제품 이외의 제품 또는 부품, 응용 프로그램을 사용하여 발생한 손상이나 기타 기기로부터 받은 손상
  - 구입 후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
  - 화재, 지진, 풍수해, 벼락 등 기타 천재지변이나 공해, 염분에 의한 손상, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
  - 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 소모성 부품은 보증에서 제외됩니다.
- 본 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.
- This warranty is valid only in the Republic of Korea.

- 당사는 본 규정을 언제든지 갱신/수정할 수 있으며 AS 시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보는 당사 홈페이지(<https://playstation.com/help/>)를 참조해 주십시오.

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>商品名稱：Access 控制器</div>
<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>Complies with IMDA Standards DB102988</div>
<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>廢電池請回收 (僅適用於台灣)</div>

依據低功率射頻器材技術規範取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>製造年月：請見產品本體標示</div>
<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>製造號碼：請見產品本體標示</div>

“**PS**”, “PlayStation” and “Access” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “**PS**” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All other trademarks are the property of their respective owners.

「**PS**」、「PlayStation」和「Access」為 Sony Interactive Entertainment Inc 的註冊商標或商標。

「SONY」和「**PS**」為Sony Group Corporation 的註冊商標或商標。

所有其他商標均為其各自所有者之財產。

“**PS**”, “PlayStation” 및 “Access”는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

“SONY” 및 “**PS**”는 Sony Group Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.

모든 기타 상표는 해당 소유자의 자산입니다.



© 2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Printed in China.