

Couvercles pour console PlayStation®5

Couvercles pour console édition numérique PlayStation®5

Mode d'emploi

Précautions

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que le guide de sécurité PS5™. Ces documents contiennent des informations importantes sur la sécurité, la manipulation et le nettoyage. Conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Sécurité et manipulation

- Tenez ce produit hors de portée des jeunes enfants.
- Une fois que vous avez éteint votre console PS5 et débranché le cordon d'alimentation et les câbles, attendez qu'elle refroidisse avant de replacer ou de retirer les couvercles. L'unité principale de votre console PS5 peut être brûlante suite à son utilisation. Si vous n'attendez pas suffisamment pour manipuler votre console, vous vous exposez à des risques de brûlure.
- Prenez soin de ne pas vous pincer les doigts dans les interstices entre les pièces et de ne pas vous couper aux mains ou aux doigts sur les parties saillantes des pièces.
- N'utilisez pas la console sans ses couvercles. Une telle utilisation risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dysfonctionnements. Cela pourrait également entraîner la surchauffe de l'unité principale de votre console.
- Ce produit et ses pièces sont fabriqués avec des matériaux plastiques et métalliques. Lors de la mise au rebut de ce produit, veuillez suivre la réglementation locale applicable pour de tels matériaux.


Nettoyage


Conformez-vous aux instructions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l'extérieur du produit.

- Essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'insecticide ou de substance volatile.
- Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N'utilisez aucun chiffon ayant été traité chimiquement.


Retrait et remise en place des couvercles

- Avant de replacer ou de retirer les couvercles, touchez un objet métallique relié à la terre pour décharger votre corps de toute électricité statique.
- Placez votre console PS5 sur un tissu doux, sur une surface plane, avant de retirer ou de replacer les couvercles.



- 1 Accédez au centre de contrôle, puis sélectionnez **Alimentation**  > **Éteindre la PS5**.
L'écran devient noir, puis l'indicateur d'alimentation clignote en blanc, avant de s'éteindre.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation et les câbles, puis attendez que la console PS5 refroidisse.
L'unité principale de votre console PS5 peut être chaude si vous venez de l'utiliser.
- 3 Retirez le socle.
- 4 Retirez le couvercle supérieur en le faisant légèrement glisser vers le haut, dans la direction de la flèche.



- 5 Remplacez le nouveau couvercle supérieur en poussant fermement dans la direction de la flèche jusqu'à entendre un clic.



- 6** Retournez votre console PS5, puis replacez le couvercle inférieur. Retirez le couvercle inférieur en le faisant légèrement glisser vers le haut, dans la direction de la flèche (①), et replacez-le de la même manière qu'à l'étape 5 (②).



- 7** Une fois les deux nouveaux couvercles remplacés, fixez le socle, branchez le cordon d'alimentation et les câbles, puis rallumez la console.


Limitations de responsabilité

Outre les cas mentionnés expressément par Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") ou toute autre entité de Sony, ses fournisseurs ou prestataires autorisés, à l'exception des cas interdits par les lois en vigueur, SIEE ou toute autre entité de Sony, ses fournisseurs ou ses prestataires autorisés ne sauraient être tenus responsables des éventuels dommages, y compris spéciaux, accidentels ou induits, ni des frais résultant de l'utilisation de ce produit ou de l'incapacité à l'utiliser.

Ce produit a été fabriqué par ou au nom de Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon.

Importé en Europe et distribué par (à l'exception du Royaume-Uni) : Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Allemagne.

Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane,
Dublin 2, Ireland.

"PS", "PlayStation" and "PS5" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
"SONY" and " Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

[playstation.com](https://www.playstation.com)